

Aktualizacja oprogramowania do DVD-031/032/033/034 Lord

Najnowszy firmware do DVD-031/032/033/034 Lord można zawsze znaleźć na stronie **www.manta.com.pl**

UWAGA!

Każde uaktualnienie jest dokonywane na odpowiedzialność klienta. Jest to bardzo delikatna operacja. Nawet najmniejszy spadek napięcia w sieci lub odstępstwo od opisu może spowodować uszkodzenie pamięci w DVD, nie objęte gwarancją. Należy również pamiętać, aby wersja oprogramowania była zgodna z wersją odtwarzacza. Jeśli decydują się Państwo dokonać uaktualnienia, prosimy postępować w podanej niżej kolejności:

W odtwarzaczach Lord umieszczone są 2 loadery: Sanyo i Samsung.

Przed przystąpieniem do wgrywania firmwaru, należy sprawdzić, który loader się posiada.

Aby to uczynić, należy nacisnąć przycisk SETUP, a następnie wcisnąć cyfry „1389”.

Pojawienie się napisu:

- „3B” – oznacza loader Samsunga i konieczność wgrania firmwaru przeznaczonego do odtwarzacza z loaderem Samsung.
- „C1” – oznacza loader Sanyo i konieczność wgrania firmwaru przeznaczonego do odtwarzacza z loaderem Sanyo.

1. Po „ściągnięciu” i rozpakowaniu aktualizacji, należy na czystą płytę CD-R lub pamięć typu flash (z wyjątkiem modelu DVD-031) nagrać plik z rozszerzeniem **.BIN** (nie zmieniając nazwy oraz wielkości liter).
2. Przed rozpoczęciem nagrywania trzeba nadać nazwę plikowi: **MEDIATEK** (dużymi literami).

3. Po nagraniu płyty lub pamięci typu flash, należy włączyć odtwarzacz DVD i wysunąć tackę (wyjąć płytę, jeżeli jakaś tam jest).
4. Przełączyć telewizor na kanał, na którym odbiera DVD (na ekranie powinno być widoczne logo Manty).
5. Na tackę należy położyć nagrany dysk z uaktualnieniem i zamknąć tackę. W przypadku pamięci typu flash wsunąć pustą tackę i podłączyć pamięć do portu USB odtwarzacza i przcisnąć przycisk USB na pilocie odtwarzacza.
6. Po przeczytaniu przez odtwarzacz płyty lub pamięci pojawi się plansza aktualizacji, następnie zatwierdzić ENTEREM na pilocie. Rozpocznie się proces aktualizacji.
7. Na ekranie telewizora wyświetli się napis **AKTUALIZACJA – Aktualizuje, nie wyłączać urządzenia**. Teraz trzeba cierpliwie poczekać, aż odtwarzacz dokończy aktualizację.

UWAGA!

Nie należy wyłączyć odtwarzacza podczas aktualizacji - spowoduje to uszkodzenie odtwarzacza.

8. Dla pewności trzeba odczekać jeszcze 3 minuty i wyjąć płytę z odtwarzacza. Następnie wyłączyć go przyciskiem **POWER** na panelu przednim, odczekać 3 sekundy by włączyć ponownie.
9. Teraz odtwarzacz jest gotowy do pracy z nowym, zaktualizowanym systemem.

UWAGA!

Jeżeli podczas procesu aktualizacji odtwarzacz ulegnie uszkodzeniu, naprawa jest odpłatna.