

Aktualizacja oprogramowania do DVD Emperor 4

Najnowszy firmware do DVD Emperor 4 można zawsze znaleźć na stronie www.manta.com.pl

UWAGA!

Każde uaktualnienie jest dokonywane na odpowiedzialność klienta. Jest to bardzo delikatna operacja. Nawet najmniejszy spadek napięcia w sieci lub odstępstwo od opisu może spowodować uszkodzenie pamięci w DVD, nie objęte gwarancją. Należy również pamiętać, aby wersja oprogramowania była zgodna z wersją odtwarzacza. Jeśli decydują się Państwo dokonać uaktualnienia, prosimy postępować w podanej niżej kolejności:

1. Po „ściągnięciu” i rozpakowaniu aktualizacji, należy na czystą płytę CD-R lub pamięć typu flash nagrać dwa pliki z rozszerzeniem **.bin** (nie zmieniając ich nazwy).
2. Dodatkowo w wypadku płyty CD-R należy dograć na tę samą płytę minimum 100 MB dowolnych plików umieszczonych w dowolnie nazwanym katalogu (w celu poprawnego wypalenia płyty przez nagrywarke komputerową).
3. Po nagraniu płyty lub pamięci typu flash, należy włączyć odtwarzacz DVD i wysunąć tackę (wyjąć płytę, jeżeli jakaś tam jest).
4. Przełączyć telewizor na kanał, na którym odbiera DVD (na ekranie powinno być widoczne logo Manty).

5. Na tackę należy położyć nagrany płytę z uaktualnieniem i zamknąć tackę. W przypadku pamięci typu flash wsunąć pustą tackę i podłączyć pamięć do portu USB odtwarzacza (jeśli odtwarzacz posiada port USB).
6. Po przeczytaniu przez odtwarzacz płyty lub pamięci pojawi się plansza aktualizacji, następnie wybrać kółeczko. Rozpocznie się proces aktualizacji.
7. Na ekranie telewizora wyświetli się napis **AKTUALIZACJA – Aktualizuje nie wyłączać urządzenia**. Teraz trzeba cierpliwie poczekać, aż odtwarzacz dokończy aktualizację i wysunie tackę z płytą lub pustą tackę w przypadku pamięci typu flash.

UWAGA!

Nie należy wyłączyć odtwarzacza podczas aktualizacji - spowoduje to uszkodzenie odtwarzacza.

8. Dla pewności trzeba odczekać jeszcze 3 minuty i wyjąć płytę z odtwarzacza. Następnie wyłączyć go przyciskiem **POWER** na panelu przednim, odczekać 3 sekundy by włączyć ponownie.
9. Teraz odtwarzacz jest gotowy do pracy z nowym, zaktualizowanym systemem.

UWAGA!

Jeżeli podczas procesu aktualizacji odtwarzacz ulegnie uszkodzeniu, naprawa jest odpłatna.